

CALIBRAÇÃO AT45



OBSERVE QUE ABAIXO DAS TECLAS COLORIDAS EXISTEM SETAS BRANCAS QUE SERÃO USADAS PARA ALTERAÇÃO DOS VALORES, AS VERDES MUDAM O VALOR, AS AMARELAS AS CASAS DECIMAIS E A VERMELHA ENTER.

1. Separe um peso de valor conhecido. (pode ser saco de ração, pacote de algum alimento, etc...)
2. Ligue o equipamento, com a plataforma plugada, sem o peso sobre a mesma.
3. Pressione as teclas **vermelha** e preta ao mesmo tempo até aparecer na tela a letra C, assim que aparecer solte e ficará C01.
4. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C1 – 1
5. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C02
6. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C2 – 0, caso esteja em zero mude para 1.
7. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C03
8. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C3 – 1
9. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C04
10. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para 00300.0, caso não esteja neste valor ajustar conforme indicação da imagem no início deste documento e descrição abaixo da mesma.
11. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C05
12. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C5 – 0, caso esteja em zero mude para 1.
13. Aguarde de CAL10 até CAL0
14. O indicador deve mostrar 0.0
15. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C06
16. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C6 – 0, mude para 1.
17. Indicador mostra SPAN



18. Aguarde...

19. Indicador mostra 00000.0 ou 00040.0

20. Coloque peso na plataforma

21. Ajuste o indicador no valor do peso colocado sobre a plataforma.

22. Aperte a tecla vermelha para confirmar

23. Aguarde de CAL10 até CAL0

24. O indicador deve mostrar CALEND

25. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C07, aperte a tecla e ir até C09



26. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C9 – 0

27. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C10

28. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C10 – 1

29. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C11

30. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C11 – 0

31. Aperte a tecla vermelha para confirmar, irá para C13

32. Aperte a tecla PRETA UMA VEZ.

Ficará com peso calibrado na tela, testar pesagens com seu próprio peso ou com qual quiser.