



PASSO A PASSO – CALIBRAÇÃO INDICADOR ANIMALLTAG

- 1) Ligar a balança e logo em seguida, manter pressionada a tecla F
- 2) Aparece no visor CALIB, aperte a tecla T até 4000 - pressionar F
- 3) Ganho (G) sempre 1 – pressionar F
- 4) Aparece no visor zero e zero – pressionar F
- 5) Aparece número 1 de um lado e zero do outro, colocar o peso na barra e pressionar T até o valor do peso – pressionar F
- 6) Aparece número 2 de um lado e o valor do primeiro peso do outro, colocar outro peso na barra e pressionar T até o valor do peso, somando com este e assim sucessivamente – pressionar F
- 7) Aparece número 3 de um lado e o valor dos pesos somados primeiro e segundo do outro, colocar o peso na barra e pressionar T até o valor – pressionar F
- 8) Aparecerá o peso total, aguarde o indicador apitar e ficar com o led vermelho aceso. Retire um dos pesos e verifique se a quantidade de peso que ficou na barra está correta com o que aparece no visor.

ANIMALLTAG Ltda

Rua: Benevides Ignacio Ramos, 90 São Carlos SP 13562 500

www.animalltag.com.br

Fone (16) 3362 3362